



パッケージ内容




固わたマット(二つ折り) ×1

二つ折りになっており、敷き布団の一番上に入れて使用します。




ウレタンマット ×2

柔らかなマットで敷き布団の真ん中に入れて使用します。




プレスエアー® ×2

網状のマットで敷き布団の一番下に入れて使用します。



キルトパッドシーツ ×1


袋状になっており、上記3種の中材を入れて使用します。



掛け布団(ヌード) ×1



まくら(ヌード) ×1







敷き布団用・掛け布団用・まくら用カバー ×各1

お手入れについて

汚れがついてしまった場合は、下記のお手入れ方法に従ってお手入れをしてください。

敷き布団は、2日に1回を目安に、風通しのよい日陰へ立てかけて湿気を逃してください。

特に梅雨の時期はカビの原因になりやすいため、積極的に風通しの良い場所で乾燥させましょう。

<p>固わたマット</p>  <p>汚れた場合は中身を取り出し部分洗いをしてください。 カバーは洗濯機で洗うことができます。</p>		<p>ウレタンマット</p>  <p>もし汚れがついてしまった場合は、部分的に硬く絞ったタオルで叩きながら汚れを落としてください。 また、折って保管しないでください。</p>	
<p>プレスエアー®</p>  <p>シャワーなどで手洗いして汚れを落としてください。 お洗濯後はカビの原因になるので必ず完全に乾かしてからご使用ください。</p>		<p>キルトパッドシーツ</p>  <p>丸洗い可能です。必ず洗濯ネットにいれてお洗濯をしてください。タンブラー乾燥は縮みの原因となるため行わないでください。</p>	
<p>掛け布団</p>  <p>丸洗い可能ですが(手洗いまたは洗濯機の手洗い設定推奨)。お洗濯後はカビの原因になるので必ず完全に乾かしてご使用ください。タンブラー乾燥は行わないでください。</p>		<p>まくら</p>  <p>丸洗い可能ですが。長くご使用いただくために、普段のお手入れは汚れた部分をつまみ洗いして優しく汚れを落としてください。タンブラー乾燥は行わないでください。</p>	